



HÅLL UTRUSTNINGEN I SKICK

- Kontrollera att styrningen och bromsarna är i skick
- Kontrollera alltid vid starten att lyktor och blinkrar fungerar också på släpvagnar och andra arbetsmaskiner.
- Kom ihåg att hålla ordning i hytten. Håll fotsteg och tillträdesleder rena och snygga.
- Reparera fel och skador genast.
- Försäkra dig om att motorn är avstängd före servicearbeten.

ETT FÖRUTSEENDE KÖRSÄTT

- Tänk på situationshastigheten. Får du fordonskombinationen att stanna i en överraskande situation?
- Anpassa lasten till traktorns vikt, dragförmåga och bromsar.
- Använd alltid säkerhetsbälte vid landsvägskörning.
- Justera däcktrycket enligt tillverkarens anvisningar och beroende på arbetsuppgift.

TA INTE RISKER!

En traktorförare ansvarar för fordonet, lasten och en flytande trafik. De långa arbetsdagarna, variationerna i vädret och det tunga arbetet sätter både föraren och maskinen på prov.

Planera dina arbetsdagar i förväg och jäkta inte. Med mindre risker löper arbetet bra och du får resultat både på vägen och åkern och i verkstaden. Kom alltid ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna om du skaffar en ny traktor.

TRAKTORER

Maskinolyckor sker oftast i samband med traktorer: när man klättrar upp i hytten eller ner från den eller kopplar arbetsmaskiner. Olycksfall inträffar också vid servicearbeten och om traktorn plötsligt sätter sig i rörelse. Ute i trafiken kan ett bedömningsfel orsaka en allvarlig olycka.

Jord som lossnar från traktordäcken kan vara en risk för den övriga trafiken. Därför ska däckren göras efter åkerarbete innan man kör på allmän väg. Eventuell last ska täckas och surras ordentligt.

Långvarig exponering för vibrationer och buller i traktorn kan orsaka trötthet och sänka prestationsförmågan. Vibrationerna kan också leda till sjukdomar i rygg, nacke och skuldror. En justerbar och fjädrad förarstol ger en bättre arbetsställning. Det är bra att ta paus för att vila och sträcka på sig med två timmars mellanrum.

Moderna traktorer är utrustade med säkerhetsbälte som föraren bör komma ihåg att använda. Skyddshytt eller vältskydd är obligatoriskt.

Hytten

- Hytten är i princip en arbetsplats för en enda person. En medhjälparens sits ska vara godkänd av tillverkaren och ha säkerhetsbälte.
- Att ha det rent och snyggt är en del av säkerheten. Tvätta alltid traktorn efter ett smutsigt arbete och städa också hytten. Håll fotstegen rena och torra.
- Förvara inte verktyg, drickflaskor eller andra lösa föremål på hyttgolvet. Det har hänt för ofta att man snavat över saker i hytten.

- Håll i med båda händerna när du klättrar upp och ned från traktorn. Hoppa inte!
- Justera och rengör speglarna innan du startar. Byt genast ut en spegel som gått sönder.

Dragkrok, lyftanordning och kraftuttag

- Dragkroken, öglan på dragstången och låset på kroken slits vid användning. Kontrollera slitaget och försäkra dig om att en arbetsmaskin som kopplats till kroken inte kan lossna ens i extrema situationer.
- Använd bara en kraftuttagsaxel som är hel och skyddad. Om axeln blir böjd eller skyddet går sönder ska du genast ta axeln ur bruk.
- Använd bara arbetsmaskinens egen kraftuttagsaxel eller en som säkert är av rätt storlek.
- Om du hjälper någon att koppla till eller från en arbetsmaskin ska du försäkra dig om att föraren ser dig. Gå inte bakom traktorn innan den har stannat och traktorns växel är i friläge.

Släpvagnar, flytgödselvagnar och annat på hjul

- Ta alltid reda på både traktorns och lastens totalvikt. Större släpvagnar måste ha egna bromsar. Överskrid inte tillverkarens säkerhetsgränser.
- Beakta hur vädret inverkar på bromssträckan och anpassa körhastigheten till det.
- Kontrollera alltid att bakljusen fungerar och är synliga innan du förflyttar dig från åkern till en väg.
- Var förutseende i trafiken och välj fil i tid.

Plogar, sprutor och andra redskap som bärs av en lyftanordning

- Kontrollera lyftanordningens effekt i manualen och överbelasta inte anordningen.
- Kom vid behov ihåg att använda motvikter så att maskinen kan manövreras i alla situationer.
- Gör inte för snäva svängar.

Frontlastare och frontlyft

- Använd bara för ändamålet tillverkade redskap i lyftanordningar framtill.
- Rengör fästpunkterna och sätt alltid fast redskapet omsorgsfullt.
- Kontrollera att låsningen är i rätt läge.
- Beakta att tyngdpunkten ändrats. Gör inte snabba rörelser och kör alltid med lägre hastighet än normalt när traktorn har last framtill.
- Håll frontlastaren så lågt som möjligt men ändå så att lasten inte kan ta i marken.
- Försäkra dig om att kör- och arbetsbelysningen fungerar.

Läs mer om arbetarskydd på www.lpa.fi

